

総合グラウンド音響の使用方法

新しい総合グラウンドの音響機材は、様々な方法で接続することができます。



音響機材はスタッフが設置いたします。
裏の配線は一切触らないようにお願いいたします。

なお、当機材はステレオ音源を繋いでも、
モノラルで再生されますのでご注意ください。

音源の使用手段

- ① ● Bluetooth
- ② ● USB メモリ
- ③ ● CD
- ④ ● RCA 端子
- ミニピンプラグ（イヤホンケーブル）

各部名称と機能

CD 投入口

取っ手を持ち上げるように蓋を開け、CDを投入します。

USBメモリ 挿入口

挿すと自動で読み込みます。読み込みには少々時間を要します。

ワイヤレスマイク 音量 1~3

コードマイク 音量 1~3
接続・解除の際 0 に。

コードマイク 入力 1~3



← マスター 音量
上げ過ぎに注意。

← マイク優先ボタン
オンにすると、マイク使用時に音源の音量が自動で下がります。



← Bluetooth 音量
接続・解除の際 0 に。

← RCA・ミニピン 音量
接続・解除の際 0 に。

← RCA・ミニピン 入力

① ●Bluetooth

1. 音響機器側の音量を一旦 0 にする。
2. スマートフォンの Bluetooth 設定画面を開き、Bluetooth をオンにする。
3. Bluetooth のデバイスの中から、「TOA WTU-BT01 V1.00.00」に接続する。
4. PIN コードを要求されたら、現地に掲示してあるパスワードを入力し、接続する。
5. 接続されたら、音楽を再生してみる。
6. スマートフォンと音響機器の音量を調整して、準備完了です。

② ●USB メモリ

※ ファイル形式は「mp3」「wav」のみ認識します。

1. 音響機器側の音量を一旦 0 にする。
2. USB メモリを挿込口に挿しこむ。※ 読み込みには少々時間を要します。
3. 読み込みに成功すると、画面上に曲名などが表示されるので、音楽を再生してみる。
4. 音響機器の音量を調整して、準備完了です。

③ ●CD

1. 音響機器側の音量を一旦 0 にする。
2. CD を投入口に入れる。
3. 読み込みに成功すると、画面上に曲名などが表示されるので、音楽を再生してみる。
4. 音響機器の音量を調整して、準備完了です。

④ ●RCA 端子・ミニピンプラグ（イヤホンケーブル）

1. 音響機器側の音量を一旦 0 にする。
2. RCA ケーブル・ミニピンケーブルを使用し、音響機器と音楽プレーヤーなどを接続する。
※ ケーブル類はお客様側でご用意ください。
3. 音楽を再生してみる。
4. 音響機器と音楽プレーヤーなどの音量を調整して、準備完了です。

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 音響機器は非常にデリケートな機械です。
各機器接続・音量調節などは清潔な手で行い、ていねいに扱ってください。
- 音響機器は防水ではありません。雨が降ってきた際は、音響小屋の扉を必ず閉めてください。
- 音響機器の操作は大人の方が行ってください。
- ご不明点は、こどもの国 総合グラウンド担当までご連絡ください。

